

- Paso 1.** Dentro de la caja, usted encontrará otras dos cajas. La más grande contiene el Molino y el PortaHolder (si aplica). La otra contiene el recipiente, tapa, compartimiento de molido, removedor de escoria y la herramienta para calibrar.
- Paso 2.** Saque el Molino de la caja halando la bolsa plastica hacia arriba.
IMPORTANTE! En los molinos con pesa, la plataforma de peso (pesa) es frágil y puede dañarse si se coloca mucho peso o se hace mucha fuerza en ella. Úsela con gentileza y NO LA PRESIONE hacia abajo.
- Paso 3.** Con la tapa del recipiente colocada en su lugar, monte el recipient en el Molino alineando las dos pequeñas pestañas en la base del recipiente con las dos hendiduras dentro del “collar”. Gire el Molino en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede asegurado en su posición correcta (deberá usar un poco de fuerza).
- Paso 4.** Conecte el Molino a la corriente eléctrica. Agregue los granos e inserte el compartimiento de molido. Haga los ajustes Macro y Micro según requiera su método de obtención de café. **El ajuste de molido Macro se debe realizar mientras se está moliendo.** Vea la Tabla abajo con sugerencias de ajustes.

	Espresso	Goteador			Inmersión Total		
		Percoladora	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
Acero	2K	4M	3Z	70	3N	4N	8M
Cerámica	#1-3	6M	6M	10L	5N	6M	10Z

Note que estas son solamente sugerencias para iniciar, y usted deberá ajustar el molido a su preferencia. Para más información sobre los ajustes de molido y métodos de obtención de café, valla a la pestaña de Soporte en www.baratza.com (* Puede ser que necesite ser recalibrada).

- Paso 5.** Para operar el Molino siga los siguientes pasos:
- ♦ Para Vario, seleccione un número prefijado y presione **Inicio**.
 - ♦ Para Vario-W, presione el botón **Tara**, seleccione un número prefijado y presione **Inicio**.
 - ♦ Para Forté, presione **Peso**, luego presione **Tara**, seleccione un número prefijado y presione **Inicio**, o bien, al estar moliendo por tiempo, seleccione un número prefijado y presione **Inicio**.
- Paso 6.** Para fijar un tiempo en el botón programmable de Tiempo/Peso (1,2,3), utilice las flechas arriba/abajo para ajustar el tiempo/peso deseado, luego presione y mantenga presionado el botón que va a usar hasta que la pantalla parpadee. En este momento ya se ha grabado el nuevo tiempo/peso.
- Si usted cree que su molino no está funcionando correctamente, por favor visite nuestra resolución de problemas en línea localizada en www.baratza.com/troubleshooting o bien vea nuestro vídeo de resolución de problemas en YouTube en <https://www.youtube.com/user/Baratzallic1>
- Por consultas o soporte:
- ♦ En los EEUU y Canadá, contacte a support@baratza.com o llame al 425-641-1245.
 - ♦ Para otros países, encuentre un distribuidor cercano en <http://www.baratza.com/retailers/international>

Para información detallada sobre el Molino, lea el Manual de Operaciones en www.baratza.com/support/manuals

Información de Seguridad

Por favor lea cuidadosamente la información a continuación, ya que contiene información muy importante de seguridad para este aparato. Por favor, guarde estas instrucciones para futuras consultas.

- ◇ Utilice solamente corriente alterna (AC) y el voltaje adecuado. Vea la etiqueta en la base del molino para saber cuál es el voltaje adecuado.
- ◇ Limpie el recipiente de molido solamente con un paño seco o ligeramente humedecido. No sumerja el molino, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido
- ◇ Baratza no aceptará ninguna responsabilidad por daños, lesiones o garantía, si el molino es utilizado de manera distinta para la que está diseñado (como por ejemplo, moler granos enteros de café tostado) o es operada o reparado de manera errónea.
- ◇ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ◇ No deje a los niños sin supervisión mientras esté encendido.
- ◇ Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad en adelante y por personas con capacidades reducidas, tanto físicas como sensoriales o mentales, o sin ninguna experiencia o conocimiento, o si no han sido supervisados o instruidos con respecto al uso de este aparato en una manera segura y comprenden los peligros que conlleva utilizarlos.
- ◇ La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- ◇ No opere el molino si el cable o su enchufe están dañados. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes autorizados de servicio o personas calificadas, para evitar cualquier daño.
- ◇ Siempre desconecte el molino de la conexión eléctrica antes de ensamblarlo, desarmarlo o limpiarlo.
- ◇ Para desconectarlo de la corriente, tome el enchufe firmemente y quítelo del tomacorriente. Nunca hale el cable.

PELIGRO: SIEMPRE desconecte el cable de electricidad antes de limpiar el molino.