

1^{re} étape. Dans la boîte, vous trouverez deux boîtes séparées. La plus grande contient le moulin et le PortaFiltre (si applicable). L'autre contient la trémie, le couvercle, le réceptacle à grains, l'outil de démontage des meules et l'outil de calibrage.

2^e étape. Sortez le moulin de la boîte en levant le sac en plastique et en tirant vers le haut.

IMPORTANT ! Pour les moulins disposant de balances, la plateforme de pesée (balance) est fragile et elle peut être endommagée par un excès de poids ou de force. Soyez délicat. N'appuyez PAS dessus vers le bas.

3^e étape. Avec le couvercle de la trémie en place, montez la trémie sur le moulin en alignant les deux petites languettes sur la base de la trémie sur les deux encoches à l'intérieur du collier. Tournez la trémie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position (attendez-vous à devoir forcer).

4^e étape. Branchez le moulin. Ajoutez des grains, insérez le réceptacle à mouture. Ajustez les réglages Macro et Micro selon votre méthode de brassage préférée. **Les ajustements de mouture Macro devraient être réalisés pendant que l'unité fonctionne.** Voyez le tableau ci-dessous pour les réglages suggérés.

	Espresso	Goutte à goutte			Immersion totale		
		Cafetières	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
Inox	2K	4M	3Z	70	3N	4N	8M
Céramique	#1-3	6M	6M	10L	5N	6M	10Z

Veillez noter que ce ne sont que des points de départ ; vous devrez, à partir de là, régler la mouture en fonction de votre préférence. Pour des renseignements supplémentaires sur les réglages de mouture et les méthodes de brassages, rendez-vous sur l'onglet d'assistance à www.baratza.com (* Peut nécessiter un recalibrage).

5^e étape. Pour faire fonctionner le moulin, faites comme suit:

- ♦ Pour le Vario, choisissez un chiffre prédéterminé et appuyez sur **Start** (Démarrer).
- ♦ Pour le Vario-W, appuyez sur le bouton **Tare**, choisissez un chiffre prédéterminé et appuyez sur **Start** (Démarrer).
- ♦ Pour le Forté, appuyez sur **Weight** (Poids), puis pressez **Tare**, puis appuyez sur **Start** (Démarrer) ou, lorsque vous moulez en fonction du temps, choisissez un chiffre prédéterminé et appuyez sur **Start** (Démarrer).

6^e étape. Pour régler un bouton programmable de Temps/Poids (1, 2, 3), utilisez les flèches vers le haut et le bas pour ajuster votre temps/poids préféré, puis appuyez et ne relâchez pas le bouton choisi jusqu'à ce que l'affichage clignote. Vous venez d'enregistrer le nouveau temps/poids.

Si vous pensez que votre broyeur ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît aller sur notre page de dépannage en ligne situé à l'adresse suivante : www.baratza.com/troubleshooting ou en regardant notre vidéo de dépannage sur YouTube à cette adresse <https://www.youtube.com/user/Baratzallc1>

Questions ou besoin d'assistance:

- ♦ Aux États-Unis et au Canada, contactez : support@baratza.com ou le 425-641-1245
- ♦ Pour tous les autres pays, trouver un détaillant près de chez vous sur <http://www.baratza.com/retailers/international>

Pour des renseignements détaillés sur le moulin, lisez le Mode d'emploi que vous trouverez à www.baratza.com/support/manuals

Consignes de sécurité

Veillez lire les renseignements ci-dessous très soigneusement. Ils offrent d'importantes informations de sécurité. Veillez conserver ces instructions pour des consultations ultérieures.

- ◇ N'utilisez que le courant alternatif et le voltage approprié. Voyez l'étiquette sur la base du moulin pour déterminer le voltage approprié.
- ◇ Ne nettoyez le boîtier du moulin qu'à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement mouillé. N'immergez pas le moulin, la fiche, ni le fil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- ◇ Baratza décline toute responsabilité pour les dommages, les blessures, ou garantie si le moulin est utilisé autrement que pour son usage prévu (c.-à-d. moudre des grains de café torréfiés entiers) ou est mal utilisé ou réparé.
- ◇ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ◇ Ne laissez pas votre broyeur activé sans surveillance.
- ◇ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental ou personnes dépourvues de connaissance ou d'expérience, si elles sont bien sur sous surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqués.
- ◇ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être fait par des enfants sans surveillance.
- ◇ Ne pas faire fonctionner le broyeur avec un câble ou une prise endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- ◇ Toujours débrancher le broyeur de l'alimentation électrique avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- ◇ Pour débrancher, saisissez la prise et la retirez de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.

ATTENTION : débranchez TOUJOURS l'alimentation électrique avant de nettoyer le moulin.