

Stap 1. In de doos vind u twee aparte boxen. De grote van de twee bevat de molen en de PortaHouder (indien van toepassing). De andere bevat het resevoir, deksel, vuilvergaarbak, demontage gereedschap en calibratie gereedschap.

Stap 2. Verwijder de molen van de box door de plastic zakken op te tillen en recht omhoog te trekken.

BELANGRIJK: Voor molens met weegschalen, het gewicht platform (weegschaal) is fragiel en kan beschadigd worden door overgewicht of door kracht. Wees voorzichtig. Druk er NIET te hard op.

Stap 3. Met het resevoir deksel op zijn plaats, monteer het resevoir op de koffiemolen door het opstellen van de twee kleine lipjes aan de basis van het resevoir met de twee sleuven in de hals. Draai het resevoir met de klok mee totdat deze vastklikt (verwacht druk te zetten).

Stap 4. Steek de stekker in de koffiemolen. Voeg bonen toe, zet de vergaarbak vast. Pas de Macro en Micro instellingen voor de gewenste brouw methode in. **Macro maling instellingen moeten gemaakt worden wanneer het apparaat ingeschakeld is.** Zie het Tabel onderaan voor de aanbevolen instellingen.

	Espresso	Drupper			Volledige Immersie		
		Brouwer	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
Staal	2K	4M	3Z	70	3N	4N	8M
Ceramisch	#1-3	6M	6M	10L	5N	6M	10Z

Merk op dat dit slechts uitgangspunten zijn, u moet de molen instellen naar uw eigen voorkeur. Voor aanvullende informatie over brouwmethodes instellingen ga naar het tabblad ondersteuning op www.baratza.com. (* Kan herijking vereisen).

Stap 5. Om de molen te bedienen, doe het volgende:

- ♦ Voor de Vario, kies een vooringestelde nummer en druk op **Start**.
- ♦ Voor de Vario-W, druk de **Tarra** knop, kies een vooringesteld nummer en druk op **Start**.
- ♦ Voor de Forté druk Gewicht, druk **Tarra**, kies een vooringesteld nummer en druk **Start** of, wanneer vermalen bij tijd, kies een vooringesteld nummer en druk op **Start**.

Stap 6. Om een programmeerbare Tijd/Gewicht knop (1,2,3) in te stellen, gebruik de omhoog/omlaag knop, druk dan op de gewenste knop totdat het scherm flikkert. U heeft nu de nieuwe tijd/gewicht ingesteld.

Als u denkt dat uw koffiemolen niet correct werkt, gelieve te surfen naar onze online probleemoplossing. Deze kunt u terugvinden op www.baratza.com/troubleshooting of onze YouTube video probleemoplossing op <https://www.youtube.com/user/Baratzallc1>

Vragen of ondersteuning nodig:

- ♦ In US en Canada, contact support@baratza.com of bel 425-641-1245
- ♦ Voor alle andere landen, om een retailer dichtbij te vinden <http://www.baratza.com/retailers/international>

Voor gedetailleerde molen informatie lees de Operationele Handleiding op www.baratza.com/support/manuals

Veiligheidsinformatie

Lees de onderstaande informatie zeer zorgvuldig. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

- ◇ Alleen gebruiken met wisselstroom en de correcte voltage. Zie het label op de fun-dering van de molen om de correcte voltage te bepalen.
- ◇ Reinig de molen behuizing met een droog of licht vochtige doek. Zorg dat de molen, stekker en snoer niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- ◇ Baratza is niet verantwoordelijk voor schade, verwondingen, of garantie wanneer de koffiemolen voor iets anders dan zijn bestemde doel wordt gebruikt (meer bepaald het malen van koffiebonen) of wanneer het apparaat incorrect wordt gebruikt of gerepareerd.
- ◇ Dit apparaat is geen speelgoed en mag bijgevolg niet als speelgoed door kinderen worden gebruikt.
- ◇ Laat de koffiemolen niet alleen achter wanneer deze AAN staat.
- ◇ Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een fysiek, sensorisch of mentaal handicap of met weinig kennis over de werking van het apparaat, dit op de voorwaarde dat deze personen onder toezicht staan of voldoende instructies krijgen over de werking van het apparaat en hoe het apparaat op een correcte manier te gebruiken. Het is ook belangrijk eventuele gevaren te begrijpen.
- ◇ Het schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- ◇ Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd koord of stekker. Wanneer het koord beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn agent of gekwalificeerde personen om ongelukken te vermijden.
- ◇ Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact voor het monteren, demonteren of schoonmaken van het apparaat.
- ◇ Grijp de stekker om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Trek nooit aan het koord.

LET OP: Haal altijd de stekker uit het elektrische snoer voorafgaand de molen schoongemaakt wordt.