

- Krok 1.** W kartonie znajdziesz dwa osobne pudełka. Większe z nich zawiera młynek oraz uchwyt portafiltera (w stosownych przypadkach). W drugim znajdziesz zbiornik na ziarna kawy, pokrywkę, pojemnik na zmieloną kawę, narzędzie do demontażu żaren oraz narzędzie kalibrujące.
- Krok 2.** Wyciągnij młynek z pudełka chwytając za plastykową folię i pociągając ją ku górze.
WAŻNE! W przypadku młynków z wagą, platforma wagowa jest delikatna i może zostać uszkodzona poprzez zadziaływanie nadmiernej siły. Bądź delikatny. NIE naciskaj jej.
- Krok 3.** Zamontuj zbiornik na ziarna kawy wraz z pokrywą poprzez umieszczenie dwóch ząbków w szczelinach górnej części obudowy młynka. Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do unieruchomienia (użyj siły).
- Krok 4.** Podłącz młynek do źródła zasilania. Uzupełnij ziarna kawy, wsuń pojemnik na zmieloną kawę. Wybierz ustawienie mielenia Mikro i Makro. **Pamiętaj, aby dokonać tych zmiany wtedy, gdy urządzenie pracuje.** W tabeli poniżej znajdziesz sugerowane wartości.

	Espresso	Ekspres przelewowy			Pełne zanurzenie		
		Brewers	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
Stal	2K	4M	3Z	70	3N	4N	8M
Ceramika	#1-3	6M	6M	10L	5N	6M	10Z

Zauważ, że są to tylko punkty odniesienia. Będziesz musiał dokonać zmian według własnych preferencji. Odwiedź dział wsparcia na stronie www.baratza.com, aby znaleźć dodatkowe informacje dotyczące ustawień i metod parzenia.

- Krok 5.** W celu obsługi młynka zrób, co następuje:
- ♦ W przypadku Vario, wybierz numer ustawienia i naciśnij **Start**.
 - ♦ W przypadku Vario-W, naciśnij **Tare**, wybierz numer ustawienia i naciśnij **Start**.
 - ♦ W przypadku Forté, naciśnij **Weight**, potem **Tare**, wybierz numer ustawienia i naciśnij **Start** lub, w przypadku trybu czasowego, wybierz numer ustawienia i naciśnij **Start**.

- Krok 6.** Aby zaprogramować przyciski Time/Weight (1,2,3), użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać preferowany czas i masę, a następnie naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk z numerem dopóty, dopóki ekran nie zamruga. Właśnie zapisałeś nowy czas/masę.

Jeśli uważasz, że twój młynek nie pracuje poprawnie, odwiedź nasz dział rozwiązywania problemów, który znajduje się na stronie www.baratza.com/troubleshooting, lub rozwiązywanie problemów video na <https://www.youtube.com/user/Baratza11c1>

Pytania lub potrzeba wsparcia:

- ♦ W USA i Kanadzie, napisz e-mail na support@baratza.com lub zadzwoń - 425-641-1245
- ♦ W przypadku innych państw, aby znaleźć najbliższy sklep odwiedź stronę <http://www.baratza.com/retailers/international>

Aby znaleźć szczegółowe informacje oraz Instrukcje Obsługi, odwiedź www.baratza.com/support/manuals

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uprzejmie prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia. Zachowaj te instrukcje, aby mieć do nich dostęp w przyszłości.

- ◇ Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o właściwym napięciu. Aby poznać prawidłowe napięcie, sprawdź etykietę na podstawie młynka.
- ◇ Czyścić obudowę młynka jedynie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać młynka, kabla czy wtyczki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
- ◇ Baratta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia młynka powstałe wskutek wykorzystywania go do celów innych niż mielenie wypalanych ziaren kawy, niepoprawnej obsługi lub próby samodzielnej naprawy.
- ◇ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ◇ Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest włączony.
- ◇ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tudzież osoby z brakiem wiedzy i doświadczenia, o ile zostały należycie poinstruowane i poinformowane o zagrożeniach wynikających z niepoprawnego użycia.
- ◇ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez dzieci bez opieki.
- ◇ Nie używać młynka z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę tak, aby uniknąć zagrożenia.
- ◇ Zawsze odłączaj młynek od źródła zasilania przed montażem, demontażem czy czyszczeniem.
- ◇ W celu odłączenia przewodu zasilającego zawsze chwytaj za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel.

UWAGA: ZAWSZE odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed czynnością czyszczenia młynka.