

- Passo 1.** Dentro da caixa você vai encontrar duas caixas individuais. A maior delas contém o moinho e PortaHolder – suporte para porta-filtros (se aplicável). A outra caixa contém cúpula, tampa, compartimento para pó de café e acessórios para remoção de rebarba e calibração.
- Passo 2.** Retire o moinho da caixa, levantando o saco plástico e puxando para cima. **IMPORTANTE! Para moinhos com balança, a plataforma para pesar (balança) é frágil e pode ser danificada por excesso de peso ou força. Seja cuidadoso. NÃO a pressione.**
- Passo 3.** Com a tampa da cúpula colocada, engate-a no moinho alinhando as duas pequenas abas na base da cúpula com as duas fendas no interior do colar. Gire a cúpula no sentido horário até que ela se fixe no local (estima-se a necessidade de aplicação de força moderada).
- Passo 4.** Conecte o moinho à rede elétrica. Adicione grãos, insira o compartimento de pó de café. Ajuste as configurações Macro e Micro para o método de preparação preferido. **Os ajustes de moagem Macro devem ser feitos enquanto o aparelho estiver em funcionamento.** Veja, na tabela abaixo, sugestões de configuração.

	Espresso	Filtrado			Infusão		
		Cafeteiras	V60	Chemex	AeroPress	Siphon	French Press
Aço	2K	4M	3Z	70	3N	4N	8M
Cerâmica	#1-3	6M	6M	10L	5N	6M	10Z

Observe que esses são apenas pontos de referência; você vai precisar ajustar o moinho à sua preferência a partir deles. Para mais informações sobre configurações de moagem e métodos de preparo acesse www.bartaza.com e consulte o menu **Suporte** (*pode haver necessidade de recalibração).

- Passo 5.** Para utilizar o moinho, faça o seguinte:
- ♦ Para o Vario, escolha um número predefinido e pressione o botão **Start**.
 - ♦ Para o Vario-W, pressione o botão **Tare**, escolha um número predefinido e pressione **Start**.
 - ♦ Para o **Forté**, pressione o botão **Weight**, depois pressione **Tare**, escolha um número predefinido e pressione o botão **Start** ou, no caso de moagem por tempo, escolha um número predefinido e pressione **Start**.
- Passo 6.** Para configurar um botão de Tempo/Peso (**Time/Weight**) programado (1, 2,3), utilize as setas para cima e para baixo para ajustar ao seu Tempo/Peso preferido, depois pressione e segure o botão desejado até que o visor pisque. Isso significa que o novo Tempo/Peso foi salvo. Se suspeitar que o seu moinho não está funcionando corretamente, consulte nosso Guia online de resolução de problemas em www.bartaza.com/troubleshooting ou assista aos vídeos canal em nosso canal no YouTube <https://www.youtube.com/user/Baratzallc1>. Caso necessite de algum suporte específico ou tenha dúvidas que não foram esclarecidas nesse manual:
- ♦ Nos EUA e Canadá, escreva para support@bartaza.com ou ligue 425-641-1245
 - ♦ Em outros países, acesse <http://www.bartaza.com/retailers/international> para encontrar o representante mais próximo

Para informações mais detalhadas sobre o moinho, leia o Manual Completo de Utilização que se encontra em www.bartaza.com/support/manuals

Informações de Segurança

Por favor, leia com atenção as informações abaixo. Tratam-se de orientações importantes para o uso correto e seguro deste aparelho. Por favor, conserve esse manual de instruções para consultas futuras.

- ◇ Use apenas com corrente elétrica AC e a voltagem correta. Verifique a especificação de voltagem no rótulo localizado na base do moinho.
- ◇ Somente limpe o corpo do moinho com pano seco ou ligeiramente humedecido em água. Não mergulhe o moinho, tomada ou cabo em água ou qualquer outro líquido.
- ◇ Não utilize o moinho para qualquer finalidade diferente de seu propósito original (moer grãos de café torrados). A Baratza não se responsabiliza por danos provocados por mau uso ou reparo indevido. Tais procedimentos resultam em perda de garantia.
- ◇ Desmonte o moinho apenas como indicado na sessão Cuidados e Limpeza deste manual. Em caso de dúvidas ou dificuldades acesse www.baratza.com e consulte a página de Resolução de Problemas.
- ◇ Não ligue o moinho se o fio, a tomada ou o aparelho estiverem danificados.
- ◇ Nunca deixe o moinho ligado sem supervisão.
- ◇ Sempre desligue o moinho da corrente elétrica quando não estiver em uso ou antes de limpar.
- ◇ Para desligar, segure firme o plugue e retire da tomada. Nunca puxe pelo cabo.
- ◇ Este aparelho só poderá ser operado com supervisão, e/ou devida orientação para o uso seguro e consciente de possíveis riscos, se utilizado por crianças acima de 8 anos, pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.
- ◇ Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças.

ATENÇÃO: SEMPRE retire o cabo de força da tomada antes de limpar o moinho.