

# Vario+

## Mange tak fordi du valgte Baratza Vario+ til dit hjemme kværn behov!


Dette er blot en quick start guide. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, kan du springe videre til den fulde manual, som findes online på [baratza.com/documentation/](http://baratza.com/documentation/)

### OPSÆTNING:



1. Fjern alt fra emballagen og vask låget i hånden (1), tragten (2) og beholderen (13) med varmt sæbevand. Lad delene lufttørre.
2. Anbring sluk-knappen (3) nær den bagerste venstre side af kværnen, anvend tryk nedad, og fornem hvordan tragten springer på plads. Når indsat, skal du dreje tragten med uret mod midten af sluk-knappen og låse tragten på plads.
3. Hvis du bruger beholderen, fjern PortaHolder (10) ved at trække den godt Ud, derefter indsætte beholderen.

Hvis du bruger PortaHolder og du mener den har brug for justering til at passe til dit portafil: fjern PortaHolder, løs skruerne på bagsiden, juster armenes position, derefter stram skruerne forsigtigt.

4. Tilsut kværnenr.
5. Der henvises til skemaet for kværnindstillinger nedenfor, for at indstille kværnstørrelsen.
6. Ved finjustering, skal kværnen være kørende og helt tom for bønner for at forhindre, at justeringssystemet binder sig til bønner, der befinder sig mellem kværnbladene.
7. Tilføj bønner til tragten.
8. Vælg en forudindstilling kværnvægt (9) eller manuel tilstand (8) tryk derefter på start (7) for at kværne
9. Forudindstillinger 1, 2 og 3 indstiller kværnen til at køre en bestemt tid og kan justeres ved brug af op/ned-pilene (4) og kan gemmes til en forudindstilling ved at trykke og holde forudindstillede knap nede. Manuel (M) tilstand kører kværnen indtil stop-knappen trykkes eller= Maksimalt 90 sekunder.



Vario+



**INDHOLDSOVERSIGT:**

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>1.</b> Tragt låg                          | <b>6.</b> Makrojusteringsknap         | <b>11.</b> Kalibreringsværktøj til kværnblad (se manual)  |
| <b>2.</b> Bønnetragt                         | <b>7.</b> Start/Stop-knap             | <b>12.</b> Værktøj til fjernelse af kværnblad (se manual) |
| <b>3.</b> Lukke knap til bønner              | <b>8.</b> Manuel tilstand knap        | <b>13.</b> Beholder                                       |
| <b>4.</b> Kværntid, forudindstillede knapper | <b>9.</b> Kværntid forudindstillinger |   |
| <b>5.</b> Mikrojusteringsknap                | <b>10.</b> PortaHolder                |   |

**SKEMA TIL INDSTILLING AF KVÆRN:**

De foreslåede indstillinger nedenfor er udgangspunkter. Du kan justere finere eller grovere afhængigt af din smag eller præferencer.

Espresso	AeroPress	Chemex	Filterkaffe	Hario V60	Stempelkaffe
2Q	4M	9M	7M	6M	10M

**HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:**

I US & Canada kontakt  
 Support@baratza.com  
 eller 425-641-1245  
 eller mosmfrit 877-701-2021

Hvis du mener at din kværn ikke fungerer korrekt, gå til vores fejlfindingsguide på [baratza.com/troubleshooting](https://baratza.com/troubleshooting)

Uden for Nordamerika, ydes garantien fra den virksomhed du købte hos. For service, find den nærmeste importør på [baratza.com/international-importers-and-retailers](https://baratza.com/international-importers-and-retailers)

**SIKKERHEDSINFORMATION:**

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Opbevar disse instruktioner for fremtidig reference.

- ❗ Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
- ❗ Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
- ❗ Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. brug til at kværne hele ristede kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
- ❗ Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, deres service agent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.
- ❗ Opbevar kværnen og dens ledning utilgængelig for børn under 8 år.
- ❗ Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er "TÆNDT".
- ❗ Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstå de risici som er involveret.
- ❗ Rengøring og vedligehold skal aldrig foretages af børn uden opsyn.
- ❗ Tag altid stikket ud af stikkontakten før montering, afmontering eller rengøring. For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- ❗ **ADVARSEL:** Træk **ALTID** stikket ud før du rengør kaffekværnen