

Vario W+

Dziękujemy za wybór Baratza Vario W+ dla Twoich domowych potrzeb mielenia!


To tylko skrócona instrukcja. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do pełnej instrukcji, dostępnej na stronie internetowej baratza.com/documentation

USTAWIENIA:

1. Wyjmij wszystko z opakowania i umyj ręcznie pokrywę (1), zbiornik (2) i pojemnik na fusy (10) ciepłą wodą z mydłem. A następnie pozwól im wyschnąć.
2. Umieść pokrętło wyłączające (3) w pobliżu tylnej lewej strony młynka, przyciśnij w dół i wsuń zbiornik na miejsce. Po włożeniu, mocno obróć lej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyśrodkować pokrętło wyłączające i zablokować lej na miejscu.
3. Podłącz młynek.
4. Włóż pojemnik na fusy, będzie opierał się o czujnik wagi.
5. Nacisnąć przycisk masy własnej (8) w celu wyzerowania skali.
6. Należy odnieść się do poniższego schematu ustawień mielenia i ustawić wielkość ziaren.
7. Podczas precyzyjnej regulacji, młynek musi pracować lub być całkowicie opróżniony z ziaren, aby system regulacji nie wiązał się z ziarnami, które znajdują się pomiędzy pierścieniami.
8. Dodaj ziarna do zbiornika.
9. Wybierz wstępnie ustawioną wagę mielenia (9), a następnie naciśnij start (7), aby mielić.
10. Ustawienia 1, 2 i 3 ustawiają szlifierkę na określony ciężar i można je regulować za pomocą strzałek góra/dół (4) i zapisywać w ustawieniach wstępnych przez naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku.

ROZPOZNAWANIE CZĘŚCI:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pokrywka zbiornika | 8. Przycisk wagi własnej |
| 2. Zbiornik na ziarna | 9. Ustawienia czasu mielenia |
| 3. Pokrętło wyłączające | 10. Pojemnik na fusy |
| 4. Przyciski ustawiania wagi mielenia | 11. Narzędzie do kalibracji pierścieni (patrz instrukcja) |
| 5. Pokrętło mikro regulacji | 12. Narzędzie do usuwania pierścieni (patrz instrukcja) |
| 6. Pokrętło makro regulacji | |
| 7. Przycisk Start/Stop | |



Vario W+




TABELA USTAWIEŃ MIELENIA:

Sugerowane poniżej ustawienia są punktami wyjścia. W zależności od upodobań smakowych i receptury można regulować drobniej lub grubiej.

Espresso	AeroPress	Hario V60	Automatyczne parzenie	Chemex	French Press
1Q*	3M	5M	6M	7M	9M

* W razie potrzeby użyj załączonego narzędzia do dokładniejszej kalibracji. Patrz instrukcja obsługi.

JEŚLI POTRZEBUJESZ DALSZEGO WSPARCIA:

W USA i Kanadzie kontakt na
 Support@baratza.com lub 425-641-1245
 oraz darmowe połączenia 877-701-2021

Jeśli wydaje Ci się, że Twój młynek nie działa prawidłowo, przejdź do naszego podręcznika do rozwiązywania problemów na [baratza.com/troubleshooting](https://www.baratza.com/troubleshooting)

Poza Ameryką Północną, gwarancja dostarczana jest przez firmę, od której kupiłeś młynek. Aby uzyskać pomoc znajdź najbliższego importera na [baratza.com/international-importers-and-retailer](https://www.baratza.com/international-importers-and-retailer)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Prosimy bardzo uważnie przeczytać poniższe informacje. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa tego urządzenia. Instrukcje te należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

- ! Używać tylko z prądem zmiennym i właściwym napięciem. Patrz etykieta na podstawie młynka, aby określić właściwe napięcie.
- ! Obudowę młynka czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie wolno zanurzać młynka, wtyczki lub przewodu w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- ! Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia lub gwarancje, jeśli młynek jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem (tj. mielenie palonych całych ziaren kawy) lub jest niewłaściwie obsługiwany lub naprawiany.
- ! Nie należy używać młynka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- ! Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ! Nie zostawiaj młynka bez nadzoru, gdy jest WŁĄCZONY.
- ! Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ! Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- ! Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć młynek od zasilania elektrycznego. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić za wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za kabel.
- ! **UWAGA: ZAWSZE przed przystąpieniem do czyszczenia młynka należy odłączyć przewód zasilający od zasilania elektrycznego.**